

## **| FR** NOTICE DE MONTAGE GÉNÉRIQUE **| EN** GENERIC FITTING INSTRUCTIONS



1 personne  
1 PERSON



1h30



Ustensile plat non fourni  
FLAT UTENSIL NOT INCLUDED



Protections des velcros en mousse grise à jeter  
DISPOSABLE GRAY FOAM VELCRO PROTECTION



Les crochets de fixation de vos housses sont à l'intérieur des housses d'appui-têtes.  
The fastening hooks of your covers are inside the headrest covers.

## SOMMAIRE

### **1 : PRÉPARATION AVANT LA POSE DES HOUSSES ET SÉCURITÉ**

1 : PREPARATION BEFORE INSTALLING THE COVERS AND SAFETY

### **2 / 3 : NOTICE GÉNÉRIQUE DES SIÈGES AVANT ( TOUS VÉHICULES )**

2/3 : GENERIC INSTRUCTIONS FOR THE FRONT SEATS (ANY VEHICLE)

### **4 / 5 / 6 : NOTICE GÉNÉRIQUE SIÈGES ARRIÈRE, APPUIE-TÊTES ET ACCOUDOIRS**

4/5/6 : GENERIC INSTRUCTIONS FOR REAR SEATS, HEAD RESTRAINTS AND ARMRESTS

### **7 : AIDE SPÉCIFIQUE SANS DÉMONTAGE :**

Pose Biplace / Pose coussins et banquettes camping-car

7 : SPECIFIC HELP WITHOUT DISMANTLING:

TWO-SEATER INSTALLATION / INSTALLATION OF CUSHIONS AND BENCHES MOTORHOME

### **8 : AIDE SPÉCIFIQUE SI DÉMONTAGE :**

Démontage banquettes arrière

8 : SPECIFIC HELP IF DISMANTLING:

DISMANTLING REAR BENCHES



# 1: PRÉREQUIS AVANT POSE

Nous rappelons que nos **housses sur-mesure** sont prévues pour se **poser par-dessus votre sellerie d'origine**. Si une housse est déjà installée, veuillez la retirer avant l'installation.

## 1: PREREQUISITES BEFORE INSTALLATION

WE WOULD LIKE TO REMIND YOU THAT OUR **CUSTOM FIT SEAT COVERS** ARE DESIGNED TO BE INSTALLED **OVER YOUR VEHICLE'S ORIGINAL UPHOLSTERY**. IF A SEAT COVER IS ALREADY INSTALLED, PLEASE REMOVE IT BEFORE INSTALLATION.

### Étape A : Identifier les housses

Disposer les housses devant vous afin d'**identifier les assises et dossiers** et leurs emplacements. Plusieurs éléments peuvent vous y aider :

( **La taille, la forme, réglage lombaire...** Ainsi que **les étiquettes dans les housses** )

-Pour certains véhicules, la housse d'assise est parfois plus courte d'un côté à cause du cache plastique du siège.

### STEP A: IDENTIFY THE COVERS


LAY OUT THE SEAT COVERS IN FRONT OF YOU TO **IDENTIFY THE SEAT CUSHIONS, BACKRESTS, AND THEIR RESPECTIVE POSITIONS**. SEVERAL ELEMENTS CAN HELP YOU WITH THIS:

(**SIZE, SHAPE, LUMBAR ADJUSTMENT FEATURES, ETC., AS WELL AS THE LABELS SEWN INTO THE COVERS**).

-FOR SOME VEHICLES, THE SEAT CUSHION COVER MAY BE SHORTER ON ONE SIDE DUE TO THE PLASTIC TRIM PANEL ON THE SEAT.

### Sens de la pose

#### INSTALLATION DIRECTION



-----Sièges avant--Front seats-----

-----Sièges arrière--Rear seats-----

### Étape B : Conseil et sécurité



**À lire attentivement.**

Il faut impérativement placer les housses **couture sur couture**, notamment au niveau des **airbags dans les dossiers** afin de garantir leur bon fonctionnement. De préférence, il faut aligner les coutures avant de fixer les élastiques.

Les élastiques se fixent sur **les tringles métalliques** de renfort sous l'assise ou **entre eux**. Certaines étapes nécessitent de la patience, veuillez à ce que la housse soit **bien tendue**.

Lors de l'utilisation d'un **ustensile plat** pour faire passer la housse sous des plastiques, veuillez à le placer **sur la couture** afin de ne pas percer la housse.

Les étapes sont faites pour être réalisées dans l'ordre, et des **notices spécifiques** sont à disposition virtuellement via des **QR codes** à la dernière page.

### STEP B: COUNCIL AND SECURITY



**TO READ CAREFULLY.**

IT IS ESSENTIAL TO POSITION THE COVERS **SEAM TO SEAM**, ESPECIALLY AROUND THE **AIRBAG AREAS IN THE BACKRESTS**, TO ENSURE PROPER AIRBAG DEPLOYMENT. WHENEVER POSSIBLE, ALIGN THE SEAMS BEFORE SECURING THE ELASTIC STRAPS.

THE ELASTIC STRAPS SHOULD BE ATTACHED TO **THE METAL SUPPORT RODS** BENEATH THE SEAT CUSHION OR **HOOKED TOGETHER**. SOME INSTALLATION STEPS REQUIRE PATIENCE; MAKE SURE THE COVER IS PROPERLY **STRETCHED AND FITTED**.

WHEN USING A **FLAT TOOL** TO GUIDE THE COVER BENEATH PLASTIC TRIM PIECES, PLACE THE TOOL AGAINST **A SEAM** TO AVOID PUNCTURING THE COVER. THE INSTALLATION STEPS ARE DESIGNED TO BE FOLLOWED IN SEQUENCE. **VEHICLE-SPECIFIC INSTRUCTIONS** ARE ALSO AVAILABLE DIGITALLY VIA THE **QR CODES** PROVIDED ON THE LAST PAGE.

## 2 : PARTIE ASSISE AVANT




Placer la housse sur l'assise dans le bon sens de façon à pouvoir **glisser l'excédent sous le dossier**

Place the custom fit seat cushion cover in the correct position, ensuring that the excess material can be inserted between the seat cushion and the backrest.



Pour les systèmes Isofix, la housse de siège passe au-dessus des barres métalliques. Une ouverture est prévue pour garantir l'utilisation

For Isofix systems, the seat cover fits over the metal anchor bars. An opening is provided to ensure continued access and use of the Isofix attachment points.



Une fois l'excédent de tissu de la housse passé sous le dossier. **Bien tendre** celle-ci derrière le siège et attacher les élastiques sous l'assise

Once the excess fabric of the seat cover has been tucked behind the backrest, pull the cover tight behind the seat and secure the elastic straps underneath the seat cushion.



Housser l'assise **couture sur couture** en laissant les élastiques apparents

Fit the seat cushion cover seam to seam, ensuring that the elastic straps remain visible.



Utiliser un ustensile plat pour faire passer les élastiques et les surplus de housses **sous les caches plastiques**.

Use a flat tool to guide the elastic straps and excess cover material beneath the plastic trim panels.



Bien tendre la housse en attachant les élastiques entre eux ou sur des tringles métalliques **ne gênant pas le mouvement du siège**

Pull the cover tight and secure the elastic straps either to each other or to metal support rods, ensuring they do not interfere with the seat's movement.

## 3: PARTIE DOSSIER AVANT



Enfiler la housse sur le dossier  
Slide the cover onto the backrest.



Faire passer la housse **sous les caches plastiques** des appuie-têtes

Tuck the cover underneath the headrest plastic trim panels.



Finir d'enfiler la housse **couture sur couture** en alignant les tissus avec l'assise

Finish fitting the cover seam to seam, aligning the fabric properly with the seat cushion.





Glisser l'excédent de tissu sous le dossier

Tuck the excess fabric under the backrest.



Bien tendre la housse derrière le siège et attacher les velcros et élastiques

Pull the cover tight behind the seat and secure the Velcro straps and elastic bands.



Une fois les housses en place, ajuster en massant les tissus de façon à ce qu'ils soient bien en place

Once the covers are in place, adjust them by smoothing and massaging the fabric so that it sits properly and evenly.

## 4 : PARTIE DOSSIER ET ASSISE ARRIÈRE



Enfiler la housse sur le dossier

Slide the cover onto the backrest.



Faire passer la housse sous les caches plastiques

Tuck the cover under the plastic trim panels.



Bien tendre la housse derrière le siège et accrocher les velcros ou les élastiques

Pull the cover tight behind the seat and secure the Velcro straps or elastic bands.



Pour enfiler la housse sur le dossier, passer sous la ceinture et faire glisser la housse sous les caches plastiques

To fit the cover onto the backrest, pass it under the seat belt and slide the cover beneath the plastic trim panels.



Bien tendre la housse derrière le siège et accrocher les velcros ou les élastiques

Pull the cover tight behind the seat and secure the Velcro straps or elastic bands.



Placer les housses d'assises dans le bon sens.

Position the seat cushion covers in the correct orientation.





7

Soulever l'arrière de la banquette si elle n'est pas démontable

( voir la vidéo sur les démontages des différentes configurations de banquettes en fin de notice )

Lift the rear of the bench seat if it is not removable

(see the video on removing the different bench seat configurations at the end of the manual).



8

Pour les systèmes isofix, faire passer la housse sous les caches plastiques grâce aux ouvertures prévues dans la housse

For Isofix systems, pass the cover beneath the plastic trim pieces using the openings provided in the cover.



9

Housser l'assise **couture sur couture** en laissant les élastiques apparents

Fit the seat cushion cover seam to seam, leaving the elastic straps visible.



10

Bien tendre la housse en attachant les élastiques **entre eux** ou sur des **tringles métalliques**

Pull the cover tight and secure the elastic straps either to each other or to the metal support rods.



11

Attacher les velcros ( si présent ) pour tendre la housse à l'intérieur des trous. Puis **replacer les attaches ceintures** en remettant la banquette en place

Fasten the Velcro straps (if present) to tighten the cover inside the openings. Then reposition the seat belt buckles and reinstall the bench seat in its original position.



12

Une fois la banquette en place, ajuster en massant les matières sur les sièges de façon à ce que les housses soient bien en place

Once the bench seat is back in place, adjust the covers by smoothing and massaging the fabric over the seats so that the covers fit properly and sit evenly.

## 5 : LES APPUIE-TÊTES



1

Laisser les appuie-têtes sur les sièges pour **faciliter l'installation**

Leave the headrests in place on the seats to make installation easier.



2

Housser l'appui-tête, **couture sur couture**

Fit the headrest cover seam to seam.



3



Attacher les velcros  
Fasten the Velcro straps.



4

Bien tendre la housse  
Pull the cover tight.

## 6 : ACCOUDOIR ET ACCOUDOIR BOITE À GANTS



## 7 : Aide spécifique sans démontage

Pose coussins et banquettes camping-car  
Install cushions and motorhome benches



Pose Biplace  
Two-seater Installation



## 8 : Aide spécifique si démontage

Démontages des différents types de banquettes  
Dismantling of the different types of benches



### • Voir nos autres vidéos

Retrouver toutes nos vidéos et tutos sur notre chaine Youtube →

Find all our videos and tutorials on our YouTube channel →




**[FR] NOUS CONTACTER / NOUS RENCONTRER**

**[EN] CONTACT US / MEET US** [info@bancarel.com](mailto:info@bancarel.com)


N'hésitez pas à nous partager le rendu dans votre véhicule :)

Feel free to share how it looks in your vehicle with us :)



**[FR] SIÈGE ET USINE**  
**[FR] HEADQUARTERS AND FACTORY**  
5 Bd des Balquières  
BP 3415 Onet-le-Château  
12034 Rodez cedex 9  
France

+33 (0)5 65 67 22 11



**[FR] BUREAUX ET SHOW ROOM LSP ETS SECONDAIRE**  
**[FR] OFFICES AND SHOW ROOM LSP ETS SECONDARY**  
80 Rue Berthie Albrecht  
94400 Vitry-sur-Seine  
France

+33 (0)1 46 70 06 51